FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
MEDIA
LIST
TIMESHIFT
SUBTITLE
TELETEXT
VOL+
VOL -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
TIMER
USB
INFO
GUIDE

FAV
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
SKIP NEXT
SKIP PREV
RADIO
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0MEDIA, / AV, LIST, TIMESHIFT, SUBTITLE, TELETEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TIMER, SLEEP, USB, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SKIP, NEXT, SHIFT, + P+, PREV, + P, RADIO, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, BLU, .