FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER	EJECT
MUTE	PAUSE
MENU	STOP
EXIT	ANGLE
1/2/3/4/5	REW
6/7/8/9/0	PLAY
+10	FWD
DISPLAY	AUDIO
ZOOM	PSM
SETUP	KEYBOARD
SUBTITLE	I – SCAN
VOL+	P – SCAN
VOL -	P / N
SKIP NEXT	SLOW
SKIP PREV	REPEAT
UP	REPEAT A – B
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
CANC	
DVI	
INFO	
TITLE	
BOOKMARK	

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0+1, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, CANC, BACK, DVI, TV/DTV, INFO, TITLE, EPG, BOOKMARK, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, ANGLE, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, PSM, KEYBOARD, SCAN, P / N, SLOW, REPEAT, REPEAT, SLEEP, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV