FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DTV / VCR
GAME
TELETEXT
VOL+
VOL -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
INFO
GUIDE
FAV
RED
GREEN
YELLOW

BLUE
AUDIO
SUBTITLE
RADIO
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DTV / VCR, / AV, GAME, TELETEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, INFO, GUIDE, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SUBTITLE, RADIO, TV/DTV, PAUSE, STOP, REW, PLAY, FWD, .