FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STB POWER
MUTE
MENU / BACK
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TTX
VOL+
VOL-
P+
P-
UP / CH+
DOWN / CH-
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
SLEEP
INFO
EPG
FAV
RED
GREEN
YELLOW
BLUE

? / AUDIO
SUB-T.
SKIP PREV.
SKIP NEXT
TV / RADIO
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

STB POWER, POWER, MUTE, MENU / BACK, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TTX, VOL+, VOL, ARRIBA / CH+, ABAJO / CH, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, SLEEP, INFO, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, / AUDIO, SUB, SKIP PREV, SKIP NEXT, TV / RADIO, TV/DTV, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .