FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
RES
GO TO
ZOOM
FR
VOL+
VOL -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
FR
INFO
FAV
ASPECT
REC

REW
PLAY
FWD
PAUSE
STOP
AUDIO
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
REPEAT
RADIO

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0RES, / AV, GO TO, ZOOM, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TV/DTV, INFO, FAV, ASPECT, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, PAUSE, STOP, AUDIO, SUBTITLE, SKIP, NEXT, SHIFT, + P, PREV, + P, REPEAT, RADIO, .