FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	---
NOT USED	---
MENU	EJECT
EXIT	PAUSE
1/2/3/4/5	STOP
6/7/8/9/0	REC
SOURCE INPUT	REW
---	PLAY
---	FWD
---	AUDIO
---	---
SUBTITLE	---
VOL+	CH+
VOL-	CH-
SKIP NEXT CHAP	---
SKIP PREV CHAP	---
UP	---
DOWN	---
LEFT	---
RIGHT	
OK	
NOT USED	
SLEEP	
NOT USED	
INFO	

PLEASE NOTE
--- = keys to test on the original device

POWER, NOT USED, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, SOURCE INPUT, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT CHAP, SKIP PREV CHAP, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, CH+, PLEASE NOTE, keys to test on the original device, .