FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
USB
OPTION
VOL+
VOL-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
SLEEP
INFO
RADIO
GUIDE
FAV
RED
GREEN

YELLOW
BLUE
PIP
AUDIO
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, USB, OPTION, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, SLEEP, INFO, RADIO, TV/DTV, GUIDE, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, PIP, AUDIO, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .