FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

⏻
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
USB
F1 / FIND
F2 / ZOOM
F4
F3 / TXT
VOL+
VOL-
PAG+
PAG-
UP / CH+
DOWN / CH-
LEFT / VOL-
RIGHT / VOL+
OK
RECALL
TV / RADIO
INFO
EPG
FAV

RED
GREEN / ASPECT
YELLOW
BLUE / SUBT.
AUDIO
SKIP PREV.
SKIP NEXT
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0USB, / AV, F1 / FIND, / ZOOM, F3 / TXT, VOL+, VOL, PAG+, PAG, ARRIBA / CH+, ABAJO / CH, ABAJO, IZQUIERDA / VOL, IZQUIERDA, DERECHA / VOL+, DERECHA, RECALL, BACK, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO, VERDE / ASPECT, VERDE, AMARILLO, AZUL / SUBT, AZUL, AUDIO, SKIP PREV, SKIP NEXT, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV