FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
PROGRAM
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
P/N
+10
SEARCH
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
VOL+
VOL -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
A/B
3D
L/R
OSD
SHUFFLE

EJECT
STOP
ANGLE
REW
PLAY/PAUSE
FWD
AUDIO
VIDEO MODE
SLOW
STEP
REPEAT
TITLE
PBC
RESUME

POWER, MUTE, MENU, PROGRAM, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0P/N, / SOURCE, SEARCH, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, A/B, SLEEP, TV/DTV, L/R, INFO, OSD, EPG, SHUFFLE, FAV, EJECT, / NET TV, STOP, / SMART, ANGLE, ROJO, REW, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, VIDEO, MODE, SLOW, STEP, REPEAT, TITLE, PBC, RESUME, .