FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	FAV
MUTE	TXT HOLD
MENU	RED
EXIT	GREEN
1/2/3/4/5	YELLOW
6/7/8/9/0	BLUE
INPUT NEXT	OFF
+100	TV
DISPLAY	VIDEO1
ASPECT	VIDEO2
ZOOM	VIDEO3
TEXT	VIDEO4
VOL+	TUNER
VOL-	OFF
P+	ENTER
P-	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
BACK	
NOT USED	
NOT USED	
INFO	

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, INPUT, NEXT, DISPLAY, ASPECT, ZOOM, TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, NOT USED, SLEEP, TV/DTV, INFO, FAV, TXT HOLD, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, OFF, VIDEO1, VIDEO2, VIDEO3, VIDEO4, TUNER, ENTER, .