FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	NOT USED
NOT USED	REW
MENU	PLAY
EXIT	FWD
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
NOT USED	
NOT USED	
HOME	
NOT USED	
OPTIONS	
SUBTITLE	
NOT USED	
NOT USED	
SKIP NEXT CHAP	
SKIP PREV CHAP	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
INFO	
EPG	
PAUSE	
STOP	

POWER, NOT, USED, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, NOT USED, HOME, OPTIONS, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT CHAP, SKIP, PREV CHAP, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, INFO, POPARRIBA MENU, EPG, TOP MENU, PAUSE, STOP, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .