FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
/ CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ SWAP
/ STATUS
/ WIDE
SETUP
/ TEXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK / SELECT
i+ / INFO
/ GUIDE
RED
GREEN / YES / ✓
YELLOW
BLUE / NO / X

/ AUDIO
/ SUBTITLES

POWER, MUTE, / CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / SWAP, / STATUS, / WIDE, SETARRIBA, / TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, OK / SELECT, i+ / INFO, INFO, / GUIDE, EPG, ROJO, VERDE / YES /, VERDE, AMARILLO, AZUL / NO / X, AZUL, / AUDIO, / SUBTITLES, .