FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER	EPG
MUTE	FAV / EJECT
CALL	HOLD /SKIPLEFT
EXIT	RED
1/2/3/4/5	GREEN
6/7/8/9/0	YELLOW
AV	BLUE
-/--	DVD MENU
DISPLAY	I/II
SIZE /SKIPRIGHT	PBC
MIX /PAUSE	SOUND
TXT /PLAY	REVEAL
VOL+	SCALER
VOL-	SETUP
P+	SUBTITLE
P-	RADIO
UP	TITLE
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
RECALL	
SLEEP	
PICTURE MODE	
INDEX /STOP	

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, CALL, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, DISPLAY, SIZE /SKIPDERECHA, MIX /PAUSE, TXT, /PLAY, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, SLEEP, PICTURE, MODE, TV/DTV, INDEX /STOP, INFO, EPG, FAV / EJECT, FAV, HOLD /SKIPIZQUIERDA, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, DVD MENU, I/II, PBC, SOUND, REVEAL, SCALER, SETARRIBA, SUBTITLE, RADIO, TITLE, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV