FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

⏻ VCR
AUDIO OUT
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9
0 / SAT
INPUT SELECT
-/--
DISPLAY
CHECK
TRANSMIT
AV LINK
VOL+
VOL-
SKIP/INDEX NEXT
SKIP/INDEX PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
RESET
TIMER REC.
SP / LP
OSD

STORE
PAUSE / SLOW
STOP
REC / OTR.
REW
PLAY
FWD
CANCEL
ON-
ON+
OFF-
OFF+
﹀
︿
DATE-
DATE+

PDC.

ZERO STOP
DIRECT TV REC.
◀◀
JOG / SHUTTLE
▶▶

T
⏻ TV
1/2/3/4/5
6/7/8/9
0 / SAT
TV / AV
-/--
VOL-
VOL+
TV ﹀
TV ︿

Listado de botones del mando:
VCR, POWER, AUDIO OUT, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9, 0 / SAT, 0INPUT SELECT, DISPLAY, CHECK, TRANSMIT, AV LINK, VOL+, VOL, SKIP/INDEX NEXT, SKIP/INDEX, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RESET, BACK, TIMER REC, SLEEP, SP / LP, TV/DTV, OSD, INFO, STORE, EPG, PAUSE / SLOW, STOP, REC / OTR, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, CANCEL, ON+, OFF, OFF+, DATE, DATE+, PDC, FAV, ZERO STOP, DIRECT, TV REC, JOG / SHUTTLE, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9, 0TV / AV, VOL, VOL+, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV