FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	GUIDE
MUTE	RED
MENU	GREEN
EXIT	YELLOW
1/2/3/4/5	BLUE
6/7/8/9/0	AUDIO
NEXT	SKIP NEXT CHAP
LIST	SKIP PREV CHAP
PORTAL	RETURN
NOT USED	RADIO
HELP	PAUSE
TEXT	STOP
VOL+	REC
VOL-	REW
CH+	PLAY
CH-	FWD
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
BACK	
TIMER	
TV	
INFO	

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, NEXT, LIST, PORTAL, NOT USED, HELP, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TIMER, SLEEP, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SKIP NEXT CHAP, SKIP PREV, CHAP, RETURN, RADIO, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .