FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	GREEN
MUTE	YELLOW
MENU	BLUE
EXIT	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
NOT USED	
NOT USED	
NOT USED	
ASPECT	
PICTURE	
TEXT	
VOL+	
VOL-	
P+	
P-	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
SLEEP	
TV/VIDEO	
STILL	
RED	

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, NOT USED, ASPECT, PICTURE, TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SLEEP, TV/VIDEO, TV/DTV, STILL, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, .