FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
NOT USED
NOT USED
LIBRARY
NOT USED
SUBTITLE
TEXT
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
TV/RADIO
INFO
GUIDE
RED
GREEN
YELLOW

BLUE
AUDIO
PAGEUP
PAGEDOWN
SKIP NEXT CHAP
SKIP PREV CHAP
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, NOT USED, LIBRARY, SUBTITLE, TEXT, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, TV/RADIO, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, PAGEARRIBA, PAGEABAJO, SKIP NEXT CHAP, SKIP PREV CHAP, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .