FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	GUIDE
MUTE	FAV
MENU	RED
EXIT	GREEN
1/2/3/4/5	YELLOW
6/7/8/9/0	BLUE
NOT USED	AUDIO
NOT USED	SUBTITLE
OPTION	PAGEUP
ZOOM	PAGEDOWN
MP	PAUSE
TXT	STOP
VOL+	REC
VOL-	REW
P+	PLAY
P-	FWD
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
BACK	
NOT USED	
TV/RADIO	
INFO	

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, NOT USED, OPTION, ZOOM, TXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV/RADIO, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SUBTITLE, PAGEARRIBA, PAGEABAJO, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .