FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
CANC.
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
VOTE
FRIENDS
BLOB
SETTINGS
?
VOL+
VOL-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
LOCK
TV
i
EPG

♥
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
SKIP PREV.
SKIP NEXT
PAUSE
STOP
REC
REV.
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, CANC, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0VOTE, FRIENDS, BLOB, SETTINGS, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, LOCK, SLEEP, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, SKIP PREV, SKIP NEXT, PAUSE, STOP, REC, REV, PLAY, FWD, .