FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DELETE
F1
F2
F3
SUBTITLE
VOL+
VOL -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
INFO
GUIDE
RED
GREEN

YELLOW
BLUE
AUDIO
PAGE UP
PAGE DOWN
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DELETE, SUBTITLE, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, INFO, GUIDE, EPG, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, PAGE ARRIBA, PAGE ABAJO, PAUSE, STOP, REW, PLAY, FWD, .