FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	BLUE
MUTE	AUDIO
MENU	
EXIT	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
MODE	
SUB-T	
TEXT	
VOL+	
VOL-	
CH+	
CH-	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
LAST	
TV/R	
INFO	
FAVOR	
RED	
GREEN	
YELLOW	

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0MODE, SUB, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, LAST, BACK, TV/R, TV/DTV, INFO, FAVOR, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, .