FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
NOT USED
LIST
NOT USED
ASPECT
GAME
TEXT
VOL+
VOL-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
INFO
VIDEO
AUTO

RED /ZOOM
GREEN /AUDIO
YELLOW/PLAY
BLUE/TXT
SUBTITLE
SKIP NEXT CHAP
SKIP PREV CHAP
PLAY
PAUSE
REW
FWD
RADIO

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, NOT USED, LIST, NOT, USED, ASPECT, GAME, TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, INFO, VIDEO, EPG, AUTO, ROJO /ZOOM, ROJO, VERDE /AUDIO, VERDE, AMARILLO/PLAY, AMARILLO, AZUL/TXT, AZUL, SUBTITLE, SKIP, NEXT CHAP, SKIP PREV CHAP, PLAY, PAUSE, REW, FWD, RADIO, TV/DTV, .