FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY
MUTE
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
10+
DISPLAY
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXR
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLEW
PROG
LANGUAGE
OPEN / CLOSE
STOP

REW
PLAY / PAUSE
FWD
PBC
ANGLE
REPEAT
A – B
R / L
STEP

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 010+, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXR, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEW, SLEEP, PROG, EPG, LANGUAGE, FAV, OPEN / CLOSE, STOP, REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, PBC, ANGLE, REPEAT, R / L, SHIT+TV/DTV, STEP, .