FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	AUDIO
MUTE	
MENU	
EXIT	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
TV/AV	
NOT USED	
VOL+	
VOL-	
P+	
P-	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
TV/RADIO	
PAUSE	
INFO	
RED/EPG	
GREEN/SUB	
YELLOW/TXT	
BLUE/CH BACK	
INFO	

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, TV/AV, NOT USED, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, TV/RADIO, TV/DTV, PAUSE, INFO, ROJO/EPG, ROJO, VERDE/SUB, VERDE, AMARILLO/TXT, AMARILLO, AZUL/CH, BACK, AZUL, AUDIO, .