FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
/ HOME
← / CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ RELOAD
i / DISPLAY
/ AR
SETUP
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
VOD
EPG
/ STEREO
RED
GREEN

YELLOW
BLUE
AUDIO
/ SWAP
? / HELP
PAGE UP
PAGE DOWN
NEXT
PAUSE
STOP
F. R.
PLAY
F. F.

POWER, MUTE, / HOME, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / RELOAD, i / DISPLAY, / AR, SETARRIBA, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, VOD, TV/DTV, EPG, / STEREO, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, / SWAP, / HELP, PAGE ARRIBA, PAGE ABAJO, NEXT, PAUSE, STOP, F R, PLAY, .