FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

M / A
MUTE
MENU
QUITTER
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
D. D.
ENREG.
RES.
SST.
TTX
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETOUR
TIMER
INFO
EPG
FAV

RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
SKIP NEXT
SKIP PREV.
TV / R.
PAUSE
STOP
REC.
REW
LECTURE
FWD

M / A, POWER, MUTE, MENU, QUITTER, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0D D, / AV, ENREG, RES, SST, TTX, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETOUR, BACK, TIMER, SLEEP, INFO, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SKIP NEXT, SKIP PREV, TV / R, TV/DTV, PAUSE, STOP, REC, REW, LECTURE, FWD, .