FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER	MARKER
A-B	EJECT
DVD MENU	PAUSE
CLEAR	STOP
1/2/3/4/5	REC
6/7/8/9/0	REW
AV	PLAY
PROGRAM	FWD
DISPLAY	PIP
ZOOM	ANGLE
SETUP	3D SURR
SUBTITLE	SEARCH
REPEAT	TIMER REC
THUMBNAIL	REC MODE
SKIP NEXT CH.	CHAP ADD
SKIP PREV CH.	RANDOM
UP	INSTANT SKIP
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
BACK	
AUDIO	
TV/DVD	
TITLE	

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, DVD MENU, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, PROGRAM, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, REPEAT, BACK, THUMBNAIL, INFO, SKIP NEXT, SKIP PREV CH, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, AUDIO, TV/DVD, TV/DTV, TITLE, MARKER, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, PIP, ANGLE, SURR, SEARCH, TIMER REC, REC MODE, CHAP ADD, RANDOM, INSTANT SKIP, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV