FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DISPLAY
ZOOM
SLIDE SHOW
SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
REPEAT
TV VIDEO
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO

SETUP
FILE
MOVIE
MUSIC
PICTURE
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FORWARD

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DISPLAY, ZOOM, SLIDE SHOW, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP, NEXT, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, REPEAT, BACK, TV VIDEO, TV/DTV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SETARRIBA, FILE, MOVIE, MUSIC, PICTURE, PAUSE, STOP, REW, PLAY, FORWARD, .