FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER	STOP
MUTE	REW / TUNE DOWN
MENU	PLAY
CLEAR	FWD / TUNE UP
1/2/3/4/5	POWER OFF
6/7/8/9/0	AUDIO
MOVIE / MUSIC	TOP MENU
DISPLAY	POWER ON
ANGLE	DVD DISPLAY
VIDEO FORMAT	ADVANCE
SUBTITLE	REPLAY
VOL+	DISC SKIP
VOL-	REPEAT
SKIP RIGHT	DYNAMIC BASS
SKIP LEFT	FUNCTION
UP	SOUND FIELD
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
BACK	
SYSTEM MENU	
PICTURE NAVI	
EJECT	
PAUSE	

Listado de botones del mando:
ORIGINAL, REPLACEMENT, POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0MOVIE / MUSIC, DISPLAY, ANGLE, VIDEO FORMAT, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP DERECHA, SKIP IZQUIERDA, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SYSTEM, EPG, PICTURE NAVI, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REW, / TUNE ABAJO, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD /, TUNE ARRIBA, AZUL, POWER OFF, AUDIO, TOP, POWER ON, 0DVD DISPLAY, ADVANCE, REPLAY, DISC, SKIP, REPEAT, DYNAMIC BASS, FUNCTION, SOUND FIELD, , , , , infotelecontroltv, , , , TO, DISCOVER, BRAND NEW, PRODUCTS, WWWTELECONTROLTV, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV