FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	PIP
MUTE	P/C
INDEX	EX
1/2/3/4/5	▶▶
6/7/8/9/0	◀◀
AV	SLOW
-/--	PAUSE
DISPLAY TV	STOP
EXPAND	REC
	REW
TEXT	PLAY
VOL+	FORWARD
VOL-	
P+	
P-	
VCR CH+	
VCR CH-	
OK	
◀⊖▶	
INFO	
RED	
GREEN	
YELLOW	
BLUE / REVEAL	
AUX	

ORIGINAL, REPLACEMENT, POWER, MUTE, INDEX, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV, DISPLAY TV, EXPAND, TEXT, VOL+, VOL, VCR, CH+, VCR CH, ABAJO, BACK, INFO, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL / REVEAL, AZUL, AUX, PIP, P/C, 0 P+, SLOW, DERECHA, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FORWARD, Keys Functions LAYOUT, Code, 8042, HELP DESK, infotelecontroltv, COMPATIBLE, DEVICES, VISIT OUR, WEBSITE TO, DISCOVER, BRAND NEW, PRODUCTS, WWWTELECONTROLTV, .