FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER	PLAY
MUTE	TUNE UP
MENU	TUNE DOWN
INPUT CD	IPOD SCROLL UP
INPUT IPOD	IPOD SCROLL DOWN
INPUT PORTABLE	FOLDER DOWN
INPUT TUNER	FOLDER UP
INPUT USB	TIMER
DISPLAY	
VOL+	
VOL-	
SKIP RIGHT	
SKIP LEFT	
UP	
DOWN	
PRESET PREV.	
PRESET NEXT	
OK	
REPEAT	
SLEEP	
SETUP	
MEMORY	
PAUSE	
STOP	
SHUFFLE	

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, MENU, INPUT, INPUT IPOD, INPUT PORTABLE, INPUT TUNER, INPUT USB, DISPLAY, VOL+, VOL, SKIP, DERECHA, IZQUIERDA, ABAJO, PRESET, PREV, NEXT, REPEAT, BACK, SLEEP, SETARRIBA, EPG, MEMORY, FAV, PAUSE, STOP, SHUFFLE, ROJO, PLAY, AMARILLO, TUNE ARRIBA, VOL+, TUNE ABAJO, VOL, IPOD SCROLL ARRIBA, IPOD SCROLL ABAJO, FOLDER ABAJO, FOLDER ARRIBA, TIMER, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV