FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
LCD MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
-/--
DVB MENU
P. MODE
LIST
TEXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
↩
SLEEP
TV / RADIO
INFO

EPG
FAV
HOLD
RED
GREEN / AUDIO
YELLOW / PAUSE
BLUE
S. MODE
NICAM
AUDIO
REVEAL
SIZE
SUBTITLE
PAGE+
PAGE-
INDEX

POWER, MUTE, LCD, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, DVB MENU, P MODE, LIST, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, HOLD, ROJO, VERDE / AUDIO, VERDE, AMARILLO / PAUSE, AMARILLO, AZUL, S MODE, NICAM, AUDIO, REVEAL, SIZE, SUBTITLE, PAGE+, PAGE, INDEX, .