FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER	PAGE UP
MUTE	
MENU	
EXIT	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
VOL+	
VOL-	
P+	
P-	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
BACK	
TIMER	
TV/RADIO	
TV GUIDE	
FAV-CH	
RED	
GREEN	
YELLOW	
BLUE	
PAGE DOWN	

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0VOL+, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TIMER, SLEEP, TV/RADIO, TV/DTV, TV GUIDE, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, PAGE ABAJO, PAGE ARRIBA, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV