FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	PAUSE
MUTE	STOP
MENU	REW
EXIT	PLAY
1/2/3/4/5	FWD
6/7/8/9/0	INPUT DVD
INPUT NEXT	INPUT TUNER
MODE	
VIDEO SELECT/PSCAN	
ZOOM/CLEAR	
MONO/STEREO	
TITLE/ROTATE	
VOL+	
VOL-	
SKIP RIGHT	
SKIP LEFT	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
SLEEP	
INFO	
TONE	
EJECT	

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT NEXT, MODE, VIDEO SELECT/PSCAN, ZOOM/CLEAR, MONO/STEREO, TITLE/ROTATE, VOL+, VOL, SKIP, DERECHA, IZQUIERDA, ABAJO, SLEEP, INFO, TONE, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, INPUT DVD, INPUT TUNER, .