FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER
I. REPLAY
MENU
TOP MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
MODE
DISPLAY
ZOOM
ANGLE
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
S. FIT
DIGEST
BOOKMARK
OPEN / CLOSE
STOP
REW

PLAY / PAUSE
FWD
AUDIO
SET-UP
CLEAR
3D
REPEAT
STEP
REPEAT A-B

Listado de botones del mando:
POWER, I REPLAY, MUTE, MENU, TOP MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0MODE, DISPLAY, ZOOM, ANGLE, SUBTITLE, SKIP, NEXT, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, S FIT, INFO, DIGEST, EPG, BOOKMARK, FAV, OPEN / CLOSE, STOP, REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, SET, CLEAR, REPEAT, STEP, SLEEP, REPEAT A, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV