FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

ON / STANDBY
AUDIO MONITOR
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT SELECT
-/--
DISPLAY
SET
SP / LP
X2
INDEX/SEARCH NEXT
INDEX/SEARCH PREV.
PROG+
PROG-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
REPLAY
I▶ / SLOW
TV / VIDEO
SHOWVIEW

COUNTER – RESET
COUNTER – REMAIN
EJECT
PAUSE
STOP
REC
◀◀ / REW
PLAY
▶▶ / FWD
QUICK TIMER
T
ON / STANDBY
AUDIO MONITOR
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
-/--
WIDE
DISPLAY
☰
VOL-
VOL+
PROG- / ☰▼

PROG+ / ☰▲
DOWN
UP
LEFT
RIGHT
OK
TV / VIDEO
RED
GREEN
YELLOW
BLUE

Listado de botones del mando:
/ STANDBY, POWER, AUDIO MONITOR, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT SELECT, / AV, DISPLAY, SET, SP / LP, INDEX/SEARCH, NEXT, VOL+, PREV, VOL, PROG+, PROG, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, REPLAY, BACK, / SLOW, SLEEP, TV / VIDEO, TV/DTV, SHOWVIEW, INFO, COUNTER, RESET, EPG, COUNTER, REMAIN, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, QUICK TIMER, 0 6/7/8/9/, WIDE, VOL, VOL+, PROG+ /, TV/DTV, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV