FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DEVICE
GO TO
FULL SCREEN
ZOOM
COPY
SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
INFO
DIGEST
PAUSE
STOP

REW
PLAY
FWD
AUDIO
SETUP
FILE
MOVIE
MUSIC
PHOTO
VIDEO OUT
ASPECT
ROTATE
SELECT / BGM
REPEAT
BACKLIGHT

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DEVICE, / SOURCE, GO TO, FULL SCREEN, ZOOM, COPY, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, INFO, DIGEST, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, SETARRIBA, FILE, MOVIE, MUSIC, PHOTO, VIDEO OUT, ASPECT, ROTATE, SELECT / BGM, REPEAT, BACKLIGHT, .