FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV MODE
DISPLAY
WIDE
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLEEP
DTV
INFO

EPG
MPX
FREEZE
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
RADIO
GUIDE
TV/VIDEO
ATV

Listado de botones del mando:
ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV MODE, / SCE, DISPLAY, WIDE, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, DTV, TV/DTV, INFO, EPG, MPX, FAV, FREEZE, SMART, VIDEO, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, RADIO, GUIDE, TV/VIDEO, ATV, , , 817, / , , , , , , , , , .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV