FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
DISC MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DISPLAY
ZOOM
ANGLE
SUBTITLE
VOL+
VOL -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
PAUSE
STOP
SKIP PREV
PLAY
SKIP NEXT
AUDIO

SYSTEM MENU
PREVIEW
TITLE
REPEAT
REPEAT A – B

POWER, MUTE, DISC MENU, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DISPLAY, ZOOM, ANGLE, SUBTITLE, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, PAUSE, STOP, / SMART, SKIP, PREV, VERDE, PLAY, AMARILLO, SKIP, NEXT, AZUL, AUDIO, SYSTEM MENU, PREVIEW, TITLE, REPEAT, REPEAT, SLEEP, .