FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER	
MUTE/ENTER	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
INPUT CD	
INPUT TAPE	
INPUT TUNER	
VOL+	
VOL-	
MENU UP	
MENU DOWN	
PAUSE	
STOP	
REW	
PLAY	
FWD	
INPUT 1	
INPUT 2/3/4/7/8/9	
INPUT 5	
INPUT 6/10	

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE/ENTER, MUTE, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT CD, INPUT TAPE, INPUT TUNER, VOL+, VOL, MENU ARRIBA, MENU ABAJO, ABAJO, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, INPUT 1, INPUT 2/3/4/7/8/9, INPUT 5, INPUT 6/1, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV