FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
>10
DISPLAY
ZOOM
ANGLE
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
A-TIME
INTRO
CHANNEL
PROGRAM
EJECT
PAUSE
STOP
REW

PLAY
FWD
SETUP
TITLE
LANGUAGE
SLOW
REPEAT
REPEAT A-B
MEMORY
STEP

POWER, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, DISPLAY, ZOOM, ANGLE, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TIME, SLEEP, INTRO, INFO, CHANNEL, EPG, PROGRAM, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, SETARRIBA, TITLE, LANGUAGE, SLOW, REPEAT, REPEAT A, MEMORY, STEP, .