FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
LIST
PICTURE
VOL+
VOL -
PROG+
PROG -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
SLEEP
TV / DTV
INFO

GUIDE
FAVORITE
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
TV AUDIO
DTV MENU
SOUND
WIDE
SUBTITLE
TV / RADIO

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / SOURCE, LIST, PICTURE, VOL+, VOL, VOL, PROG+, PROG, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, SLEEP, TV / DTV, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, FAVORITE, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, TV AUDIO, DTV MENU, SOUND, WIDE, SUBTITLE, TV / RADIO, .