FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV / SAT
OPTS.
☰
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
TV / RAD.
i
GUIDE
RED
GREEN
YELLOW

BLUE
F1
F2
F3
F4
F5
PAGE-
PAGE+

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV, / SAT, OPTS, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TV / RAD, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, PAGE, PAGE+, .