FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER
MUTE
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
FUNCTION
CLOCK
DISP MODE
XDSS
XTS PRO
EQ PATT
VOLUME+
VOLUME -
PRESET+
PRESET -
REPEAT
SLEEP
USB
DIMMER
PROGRAM/MEMO
D.SKIP
STOP
REW/SKIP PREV/TUN -
PLAY/PAUSE
FWD/SKIP NEXT/TUN+

Listado de botones del mando:
ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, MUTE, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0FUNCTION, / SCE, CLOCK, DISP MODE, XDSS, XTS PRO, EQ PATT, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, PRESET+, PRESET, REPEAT, BACK, SLEEP, USB, TV/DTV, DIMMER, INFO, PROGRAM/MEMO, EPG, DSKIP, FAV, STOP, SMART, VIDEO, REW/SKIP PREV/TUN, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD/SKIP NEXT/TUN+, AZUL, , , , / , , , , , , , , , .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV