FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MENU
ESC
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SKY
PRIMAFILA
INTERATTIVI
TXT
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
TV
i
GUIDA TV
MY
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
PAUSE

STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MENU, ESC, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SKY, / SOURCE, PRIMAFILA, INTERATTIVI, TXT, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, TV/DTV, INFO, GUIDA TV, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .