FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
/ MENU
/ EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ SOURCE
/ CH. LIST
/ TOOLS
P. SIZE
MEDIA P.
TTX / MIX
VOL+
VOL -
P+ / NEXT PAGE
P - / PREV PAGE
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
/ / RETURN
DUAL / I – II
/ TV
/ INFO

GUIDE
FAV. CH
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
/ PRE – CH
AD
SUBT
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, / MENU, MENU, / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / SOURCE, / SOURCE, / CH LIST, / TOOLS, P SIZE, MEDIA, TTX / MIX, VOL+, VOL, P+ / NEXT PAGE, / PREV PAGE, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / / RETURN, BACK, DUAL / I, SLEEP, / TV, TV/DTV, / INFO, INFO, GUIDE, EPG, FAV CH, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, / PRE, 0AD, SUBT, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .