FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	SETUP
AUDIO/LANG.	MEMORY
MENU	EJECT
CLEAR	PAUSE
1/2/3/4/5	STOP
6/7/8/9/0	LAST PLAY
ANGLE	REW
+10	PLAY
DISPLAY	FWD
ZOOM	AB REPEAT
SUBTITLE ON/OFF	3D
SUBTITLE	SLOW
NOT USED	REPEAT
NOT USED	
SKIP NEXT TRACK	
SKIP PREV TRACK	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
RETURN	
T	
DIMMER	
TITLE	

POWER, AUDIO/LANG, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0ANGLE, DISPLAY, ZOOM, SUBTITLE ON/OFF, SUBTITLE, NOT USED, VOL+, VOL, SKIP, NEXT TRACK, SKIP PREV TRACK, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, SLEEP, DIMMER, TV/DTV, TITLE, INFO, SETARRIBA, EPG, MEMORY, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, LAST, PLAY, ROJO, REW, VERDE, AMARILLO, FWD, AZUL, AB REPEAT, SLOW, REPEAT, .