FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
/ EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV
--
/ SUBT.
TEXT
VOL+
VOL-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
SELECT
P<P
TV/DTV
INFO
/ GUIDE

RED
GREEN
YELLOW
BLUE
/ WIDE
PAGE DOWN
PAGE UP

POWER, MUTE, MENU, / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV, / AV, / SUBT, TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SELECT, BACK, SLEEP, TV/DTV, INFO, / GUIDE, EPG, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, / WIDE, PAGE ABAJO, PAGE ARRIBA, .