FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT NEXT
RDS
DISPLAY
FUNCTION
TITLE
SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP/PRESET NEXT
DOWN/PRESET PREV
LEFT/TUNE DOWN
RIGHT/TUNE UP
OK
BACK
SLEEP
EQ.
PROGRAM/MEMO

PTY
PAUSE/STEP
STOP
REC
REW
PLAY
FWD
SETUP
VSM
REPEAT

POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT NEXT, / SOURCE, RDS, DISPLAY, FUNCTION, TITLE, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ARRIBA/PRESET NEXT, ABAJO/PRESET, ABAJO, IZQUIERDA/TUNE ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA/TUNE ARRIBA, DERECHA, BACK, SLEEP, INFO, PROGRAM/MEMO, EPG, PTY, FAV, PAUSE/STEP, STOP, / SMART, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, SETARRIBA, VSM, REPEAT, .