FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
MUSIC
OTB
MODE
P/N
DISPLAY
ZOOM
ANGLE
SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
REPEAT
INTERVAL TIME
VIDEO
PREVIEW ON/OFF
SLIDE SHOW

PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
AUDIO
SETUP
SLOW REW
SLOW FWD
DVD PLAY

POWER, MUTE, MENU, MUSIC, OTB, MODE, / SOURCE, P/N, DISPLAY, ZOOM, ANGLE, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, REPEAT, BACK, INTERVAL TIME, SLEEP, VIDEO, TV/DTV, PREVIEW ON/OFF, INFO, SLIDE SHOW, EPG, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, SETARRIBA, SLOW, SLOW, DVD, .